WARNING

Please read and follow all of the instructions & safety precautions detailed below prior to using this product. Failure to do so may result in serious personal injury and / or property damage.

Safety Precautions

- Do not expose this product to heat sources (including open flame or direct sunlight)
- Do not expose this product to water or liquids. If liquid enters the product, immediately unplug the product from any connected power sources or devices.
- Do not disassemble or modify the product
- Avoid dropping this product (or any other heavy impact which might damage the internal circuit)
- In the unlikely event of any abnormalities (such as strange odor, overheating, leaking, color change, etc.),discontinue use immediately.
- Avoid cleaning this product using liquids or chemical substances (use dry cloth only)
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer
- Dispose of this item properly (do not dispose of it in trash receptacles and do not attempt to incinerate it)
- Do not leave this product unattended while it is in use or while it is being charged
- This product is not a toy: KEEP AWAY FROM CHILDREN
- Only re-charge this device using a USB port wall adapter (not included)
- Do not re-charge via USB port on a computer
- Do not use this product while it is being charged
- When not being used for prolonged periods of time please charge every 3 months to avoid damaging the battery

T246 User Manual

The T246 is a Wireless 2.1 + EDR stereo speaker with FM radio and a TF card reader. Please see below user instructions.

T246 Specifications

Battery Type: Grade A lithium-ion rechargeable battery

Battery Duration/Lifespan: 300 times

Capacity: 400 mAh

Power Input & Current: 5V/500mAh

Sound Output: 3W x 1

Sensitivity: 65dB

Frequency Response: 280HZ-16KHZ

Distortion Rate: 1%

Wireless Version: 2.1 + EDR

Range of Wireless Communication: 10M

Charge Time (0-100%): 2 hours

Playback Time: Up to 4 hours

Accessories: AUX audio cable & Micro USB charging cable

Product Size: 4 ¼" 2 1/8" x 1 3/8"

Net Weight: 177g

T246 Operation

1. On: switch ON/OFF switch to ON
2. Once T246 has been turned ON, it is automatically in WIRELESS mode NOTE: previously paired devices will automatically connect to the **T246** speaker
3. Press M button ONCE to switch from Wireless to FM radio mode, press TWICE to switch to AUX mode
4. Off: press down on the speaker case until it locks back

Wireless Pairing

1. OnceT246 has been turned on, it is automatically WIRELESS mode (Blue LED will flash quickly to indicate the speaker is ready for Wireless pairing)
2. Enable Bluetooth function on your electronic device.
3. Search Bluetooth signal **Spector T246** & pair your device (Blue LED on T246 will remain lit to indicate the devices are paired)

Wireless Mode

1. Play/Pause/Answer & End incoming call: press play/pause button
2. Volume control: press & hold +/- buttons
3. Skip songs: press skip buttons quickly

FM Radio mode

1. To activate FM radio turn speaker ON & Press M button once
2. NOTE: Plug in the micro-USB/USB cable while in FM radio mode. The cable will act as an antenna and will improve the radio signal.
3. Press play/pause button to initiate the scan of all accessible FM radio stations
4. Once initial scan is complete use "+"/"-": quick press to scan radio stations/ Hold down for volume control

Aux Mode

1. To activate AUX mode turn speaker ON & press M button twice
2. Plug in 3.5mm AUX audio cable into the T246 & into your audio device
3. Play/Pause can be adjusted on the speaker
4. Skipping songs & volume control must be controlled directly on your audio device
5. Press Play/Pause button to answer/end incoming call

TF Card Mode

1. TF Card: Insert your TF card & music will automatically begin playing
2. Play/Pause: press play/pause button

3. Volume control: press & hold +/- buttons
4. Skip songs: press skip buttons quickly
5. Press on card to eject

To Charge the T246

1. Insert micro USB into the **T246** & connect the USB output to a wall adapter (not included)
2. Red LED indicates the device is charging (Red LED will turn OFFonce fully charged)

AVERTISSEMENT

S'il vous plaît lire et suivre toutes les instructions et consignes de sécurité indiquées ci-dessous avant d'utiliser ce produit. De ne pas prendre ces précautions pourrait entraîner des blessures graves et / ou des dommages matériels.

Précautions de sécurité

- Ne pas exposer le produit à des sources de chaleur (incluant les flammes nues ou la lumière directe de soleil).
- Ne pas exposer le produit ni à de l'eau ni à des liquides. Si du liquide s'introduit dans le produit débrancher celui-ci immédiatement de toute source d'énergie ou d'un dispositif quelconque.
- Ne pas démonter ni modifier le produit.
- Éviter de laisser tomber le produit (et tout impact qui pourrait endommager ses circuits internes).
- Dans le cas improbable d'anomalies (telles que odeurs étranges, surchauffe, filtrations, changements de couleur, etc.) arrêter d'utiliser le produit immédiatement.
- Éviter de nettoyer le produit avec des liquides ou des substances chimiques (n'utiliser qu'un tissu sec).
- N'utiliser que les pièces et les accessoires spécifiés par le fabricant.
- Se débarrasser du produit correctement (ne pas le jeter aux poubelles ni essayer de l'incinérer).
- Ne pas laisser le produit sans surveillance lorsqu'il est en fonctionnement ou en cours de chargement.
- Ce produit n'est pas un jouet: LE GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
- Seulement recharger ce dispositif en utilisant un port USB adapter à une prise murale (non inclus)
- Ne pas recharger via le port USB d'un ordinateur
- Ne pas utiliser le produit lorsqu'il est en cours de chargement.
- Si le produit ne s'utilise pendant des périodes de temps prolongées il faut le charger tous les trois mois pour éviter d'endommager la batterie.

Manuel de l'utilisateur du T246

Le T246 est un haut-parleur stéréo sans fil 2.1+ EDR avec radio FM radio et lecteur de carte TF. Veuillez lire ci-dessous les spécifications du produit et le mode d'emploi.

Spécifications du T246

Type de batterie : Lithium polymère rechargeable grade A

Durée/vie utile de la batterie : 300 fois

Capacité : 400 mAh

Puissance d'entrée et courant : 5V/500mAh

Puissance de sortie du son : 3W x 1

Sensibilité : 65dB

Réponse en fréquence : 280HZ-16KHZ

Taux de distorsion : 1%

Version sans fil : 2.1 + EDR

Portée de la communication sans fil : 10mètres

Temps de chargement (0-100%) : 2 heures

Temps de reproduction : Jusqu'à 4 heures

Accessoires : câble audio AUX et câble de chargement micro USB

Dimensions du produit : 4 ¼po 2 1/8po x 1 3/8po

Poids net : 177g

Fonctionnement du T246

1. Allumer: Interrupteur ON/OFF position ON
2. Une fois que le **T246** est allumé, il est automatiquement en mode SANS FIL NOTE: Les dispositifs appairés préalablement s'apparieront automatiquement avec le haut parleur **T246**
3. Appuyer sur le bouton M UNE FOIS pour passer du mode Sans Fil en mode Radio FM, appuyer DEUX FOIS pour passer en mode AUX
4. Éteindre : appuyer sur la surface supérieure de la boîte du haut parleur pour le verrouiller.

Appariement Sans Fil

1. Une fois que le T246 est allumé, il est automatiquement en mode Sans Fil (LED Bleue clignotera rapidement pour signaler que le haut-parleur est prêt à l'appariement Sans Fil)
2. Activer la fonction Bluetooth dans le dispositif électronique.
3. Chercher le signal Bluetooth **Spector T246** et apparier le dispositif (LED Bleue dans le **T246** demeurera allumée pour signaler que les dispositifs sont appariés).

Mode Sans Fil

1. Reproduire/Pause/Répondre et terminer appel entrant : appuyer sur Reproduire/Pause
2. Contrôle de volume : Appuyer et garder enfoncé +/-
3. Sauter chansons : Appuyer sur sauter/skip chansons rapidement

Mode Radio FM

1. Pour activer la radio FM allumer le haut parleur et appuyer sur le bouton M une fois.
2. N.B.: Branchez le câble USB/micro-USB lorsqu'en mode radio FM. Le câble agira comme une antenne et permettra d'améliorer le signal radio.
3. La première fois que vous activez la fonction radio FM, pressez sur le bouton Reproduire/Pause pour initier la recherche des stations FM accessibles
4. Une fois que cette recherche initiale est complétée, "+"/"-": presser rapidement pour trouver une station de radio/Maintenir enfoncé pour contrôler le volume.

Mode Aux

1. Pour activer le mode AUX allumer le haut parleur et appuyer sur bouton M deux fois.
2. Brancher le câble 3.5mm AUX dans le **T246** et dans le dispositif audio.
3. Reproduire/Pause peut s'ajuster du haut parleur.
4. Sauter chansons et contrôle de volume doivent se contrôler directement du dispositif audio.
5. Appuyer sur le bouton Reproduire/Pause pour Répondre/Terminer appel entrant.

En mode carte TF

1. Carte TF : Insérer la carte TF et la reproduction de musique commencera automatiquement.
2. Reproduire/Pause: Presser rapidement sur le bouton reproduire/pause
3. Contrôle de volume : Appuyer et garder enfoncé +/-

4. Sauter chansons : Appuyer sur sauter/skip chansons rapidement
5. Presser sur la carte pour la faire sortir.

Chargement du T246

3. Insérer micro USB dans le **T246** et connecter la sortie USB à un adaptateur de prise murale (non inclus).
4. LED rouge signale que le dispositif est en cours de chargement (LED rouge s'éteindra une fois le chargement terminé).

ADVERTENCIA

Por favor, lea y siga todas las instrucciones y precauciones de seguridad que se detallan a continuación antes de utilizar este producto. El no hacerlo puede traer como consecuencia lesiones personales graves y / o daños materiales.

Precauciones de seguridad

- No exponer el producto a fuentes de calor (incluyendo las llamas abiertas y la luz directa del sol).
- No exponer el producto ni al agua ni a líquidos. Si un líquido se introduce en el producto desconectarlo inmediatamente de toda fuente de energía y de cualquier dispositivo.
- No desarmar ni modificar el producto.
- No dejar caer el producto (evitar todo impacto que podría dañar sus circuitos internos).
- En el caso improbable de alguna anormalidad (olores extraños, sobrecalentamiento, filtraciones, cambios de color, etc.) dejar de usar el producto inmediatamente.
- No limpiar el producto con líquidos ni substancias químicas (usar solamente un trapo seco).
- Utilizar solamente los accesorios y piezas especificados por el fabricante.
- Deshacerse del producto en forma correcta (no arrojarlo a la basura ni incinerarlo).
- No dejar en producto sin vigilancia cuando está en funcionamiento o cargándose.
- Este producto no es un juguete: MANTENERLO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
- Solo recargar este dispositivo mediante un adaptor de pared USB (no incluido)
- No recargar a través del puerto USB del ordernador
- No utilizar el producto mientras se está cargando.
- Si el producto no se utiliza por largos periodos de tiempo, hay que cargarlo cada 3 meses para evitar dañar la batería.

Manual del usuario del T246

El T246 es un parlante estéreo inalámbrico 2.1+ EDR con radio FM radio y lector de tarjeta TF. Sírvase leer a continuación las especificaciones e instrucciones del producto.

Especificaciones del T246

Tipo de batería: Polímero de litio recargable grado A

Duración/vida útil de la batería: 300 veces

Capacidad: 400 mAh

Potencia de entrada y corriente: 5V/500mAh

Potencia de salida del sonido: 3W x 1

Sensibilidad: 65dB

Respuesta de frecuencia: 280HZ-16KHZ

Tasa de distorsión: 1%

Versión inalámbrica: 2.1 + EDR

Rango de comunicación inalámbrica: 10metros

Tiempo de carga (0-100%): 2 horas

Tiempo de reproducción: Hasta 4 horas

Accesorios: cable audio AUX y cable de carga micro USB

Dimensiones del producto: 4 ¼" 2 1/8" x 1 3/8"

Peso neto: 177g

Funcionamiento del T246

1. Encendido: Interruptor ON/OFF posición ON
2. Una vez que el **T246** está encendido, queda automáticamente en modo inalámbrico NOTA: Dispositivos apareados previamente se aparearán automáticamente con el parlante **T246**
3. Oprimir el botón M UNA VEZ para pasar de modo inalámbrico a modo Radio FM, oprimir DOS VECES para pasar a modo AUX
4. Apagado: apoyar sobre la superficie superior de la caja del parlante para cerrarlo.

Apareamiento inalámbrico

1. Una vez que el **T246** está encendido, queda automáticamente en modo inalámbrico (LED Azul parpadeará rápidamente para señalar que el parlante está listo para apareamiento inalámbrico.
2. Activar la función Bluetooth en el dispositivo electrónico.
3. Buscar la señal Bluetooth **Spector T246** y aparear el dispositivo (LED Azul en el **T246** permanecerá encendida para señalar que los dispositivos están apareados).

Modo inalámbrico

1. Reproducir/Pausa/Responder y Terminar llamada entrante: oprimir Reproducir/Pausa
2. Control del volumen : Oprimir y mantener oprimido +/-
3. Saltar canciones: Oprimir brevemente Saltar/skip canciones

Modo Radio FM

1. Para activar la radio FM encender el parlante y oprimir botón M una vez.
2. NOTA: CONECTAR EL CABLE USB CUANDO EL DISPOSITIVO SE ENCUENTRE EN MODO RADIO FM, EL CABLE ACTURA COMO ANTENA Y MEJORARA LA SEÑAL.
3. La primera vez que active la función radio FM, oprima el botón Reproducir/Pausa para iniciar la búsqueda de las estaciones FM accesibles
4. Cuando esta búsqueda inicial se haya completado, "+"/"-": oprimir para encontrar una estación de radio /Mantener oprimido para controlar el volumen.

Modo Aux

1. Para activar el modo AUX encender el parlante y oprimir botón M dos veces.
2. Conectar el cable 3.5mm AUX en el **T246** y en dispositivo audio.
3. Reproducir/Pausa puede ajustarse desde el parlante.
4. Saltar canciones y controlar volumen deben controlarse directamente del dispositivo audio.
5. Oprimir el botón Reproducir/Pausa para Responder/Terminar llamada entrante.

En modo tarjeta TF

1. Tarjeta TF: Insertar la tarjeta TF y la música comenzará a reproducirse automáticamente.
2. Reproducir/Pausa: Oprimir rápidamente para Reproducir/Pausa
3. Control del volumen : Oprimir y mantener oprimido +/-
4. Saltar canciones: Oprimir brevemente Saltar/skip canciones

5. Presionar sobre la tarjeta para eyectarla.

Carga del T246

1. Insertar micro USB en el **T246** y conectar la salida USB a una adoptador de toma de corriente mural (no incluido).
2. LED roja señala que el dispositivo se está cargando (LED roja se apagará un vez terminada la carga.